


Skki



Sport d'hiver "fun" et accessible à tous !

Sur un Trikke Skki, vous avez la même sensation de prise de carre qu'un skieur ou snowboarder aguerri mais avec une plus grande facilité car il n'est pas nécessaire de recevoir un enseignement long ! Dépliez le, montez dessus et c'est parti !

Au revoir pieds meurtris, bonjour « free-ride » ! Vous n'êtes pas attaché au Trikke et vous pouvez utiliser vos chaussures d'hiver/de randonnée. Le télésiège est facile à prendre. Les 3 skis sont toujours en contact avec la neige, peu importe l'angle que vous prenez ! Cela vous assure un contrôle parfait de vos manœuvres, sur et hors pistes ! Garez le comme un vélo et allez au restaurant ou au bar ! Le Trikke Skki est facile à plier pour le transport et le stockage.

Plus besoins de leçons

Stable sur 3 points

Souple avec les muscles et les articulations

Facile à utiliser sur les remontées mécaniques et autorisé par le STRMTG

Facile de monter dessus et d'en descendre

Apprentissage rapide



Sport d'hiver fun et instantané